

# Instructions d'installation Crampon le support de base

Articles concernés: CM459

### Priorité à la sécurité

Lorsque vous utilisez des colles et des solvants, suivez les consignes de sécurité qui s'imposent. Il convient notamment de porter un équipement de protection individuelle (gants et lu- nettes) et d'aérer la pièce où vous travaillez. Pour des informations complètes, reportezvous à la fiche de données de sécurité. Lisez attentivement les instructions avant d'entreprendre vos travaux.

# **Etape 1 Préparation du support**

### Nettovage

Nettoyez le support de manière à le débarrasser des poussières :

- · Utilisez un chiffon propre non pelucheux et du solvant de nettoyage (référence CB911 ou acétone). Imbibez le chiffon de solvant et passez-le sur le support en effectuant un seul mouvement de roulement.
- Vérifiez l'absence de résidus sur le chiffon. S'il est couvert de résidus, pliez-le ou prenez un chiffon propre puis répétez l'opération.

Conseil: Veillez toujours à essuyer le support avec un chiffon propre. Ne réutilisez jamais le même côté.

Le cas échéant, passez un chiffon sec sur le support pour retirer les éventuelles traces de solvant.

### **Ponçage**

Poncez le support à l'endroit où vous souhaitez fixer l'attache:

• Suivez une méthode appropriée et utilisez du matériel adapté. (papier de verre substrat métallique de grains 120 à 180 ou composite de grains 160 à 180)

Attention: Si vous fixez l'attache sur un support composite, veillez à ne pas endommager les fibres lors

Retirez en fonction de la surface, les traces d'oxydation, la couche de finition et la primaire pour mettre le matériau à nu.

**Conseil:** Poncez le support dans plusieurs sens.

### **Nettoyage**

Répétez l'étape de nettoyage pour éliminer tous les résidus d'abrasion :

• Passez un chiffon imbibé de solvant sur le support en effectuant un seul mouvement de roulement.

**Conseil :** Nettoyez progressivement les éléments plus petits pour éviter tout dépôt de résidus.

Vérifiez l'absence de résidus sur le chiffon. S'il est couvert de résidus, pliez-le ou prenez un chiffon propre puis répétez l'opération.

Conseil: Veillez toujours à essuyer le support avec un chiffon propre. Ne réutilisez jamais le même côté.

• Le cas échéant, passez un chiffon sec sur le support pour retirer les éventuelles traces de solvant.





# Lingette en effectuant un mouvement de roulement unique.

# Etape 2 Préparation de l'attache

- Passez un chiffon imbibé de solvant sur la base de l'attache en la faisant tourner.
- Retirez la languette du dispositif de fixation situé au centre de l'attache.
- Appliquez la colle sur la base de l'attache en procédant comme indiqué.

Conseil: Appliquez une quantité suffisante de colle de sorte qu'elle déborde légèrement et uniformément de l'attache au moment de sa fixation. N'appliquez pas de colle sur le dispositif de fixation.

# Étape 3 Positionnement et collage

- Positionnez l'attache à l'emplacement souhaité.
- Appuyez légèrement sur l'attache comme indiqué de manière à faire adhérer dispositif adhesif de fixation
- Appuyez légèrement peu plus sur l'attache pour assujettir le dispositif de fixation au support. Cessez d'appuyer dès que l'attache est en place.
- Vérifiez que la colle a débordé tout autour de la base de l'attache.

# **Etape 4 Séchage et finition**

- Respectez le temps de séchage. N'essuyez pas le surplus de colle. Ne touchez pas à la pièce au cours du séchage. Reportez-vous à la fiche technique correspondante pour connaître le temps de séchage.
- L'installation est terminée. Si nécessaire, retouchez le revêtement.





